

Iblock benzina

Centralina antirapina auto per motori a benzina



Iblock è una centralina aggiuntiva antirapina per auto compatibile con i motori a benzina. Iblock si avvale di un sofisticato tuning chip che garantisce la protezione del veicolo da furti per rapina ed integra la funzione di incremento di coppia (NM). Il sistema di antifurto elettronico si basa su una corrispondenza di segnali tra la centralina e il transponder che il conducente terrà sempre con sé. In caso di rapina dell'auto, il malintenzionato non riuscirà ad allontanarsi poiché la centralina antirapina Iblock, non ricevendo alcun segnale, disabiliterà l'acceleratore della vettura entro un minuto. Il sistema può essere disabilitato dal conducente proprietario in caso di blocchi spiacevoli o situazioni di emergenza.

La centralina antirapina Iblock motori a benzina

Iblock per motori a benzina è la prima centralina aggiuntiva antirapina con incremento di coppia integrato che si avvale di un avanzato tuning chip.

Grazie all'intelligente sistema di connessione tra centralina e transponder, la sicurezza dell'auto è totalmente garantita: qualora un malintenzionato tenti di sottrarre la vettura, Iblock entro un minuto disattiverà l'acceleratore, di conseguenza l'auto non sarà più utilizzabile.

Installazione

Installare la centralina antirapina per auto Iblock è semplice: viene collegata con apposito cavo al pedale dell'acceleratore non interferendo né compromettendo l'originario funzionamento della centralina di serie.

Il kit comprende un transponder dotato di batterie slim garantita 2 anni e di un apposito interruttore elettronico supplementare che consente al proprietario di disattivare la centralina Iblock in caso di emergenza.

Motori su cui è possibile installare la centralina

Il modulo elettronico antirapina può essere installato su tutte le auto a benzina dotate di acceleratore elettronico.

Rimappatura ed elaborazione della centralina

La centralina antirapina Iblock può essere facilmente settata mediante il software SWPower collegato alla centralina con apposito cavo usb: in tal modo è possibile regolare i livelli di erogazione di coppia (NM) adeguandoli al proprio stile di guida e a ogni tipo di percorso, semplicemente agendo sui cursori dell'interfaccia del software dedicato.

Funzionamento della centralina

Una volta installata, la centralina antirapina Iblock interagisce con un transponder (dotato di batteria slim garantita 2 anni) che il proprietario dell'auto porta sempre con sé.

Se un malintenzionato sottrarrà con violenza l'auto, Iblock disattiverà elettronicamente l'acceleratore, simulando un guasto e rendendo impossibile la fuga del malvivente, senza tuttavia spegnere il motore, evitando ulteriori pericoli al veicolo.

Contenuto della confezione

- Centralina aggiuntiva Iblock
- Cablaggio originale di installazione
- 02 Key Transponder
- Software di elaborazione (Riservato esclusivamente ai soli installatori)

Kit Totem Iblock

Chiedi al tuo rivenditore come ricevere il kit espositore Iblock.

Supporto tecnico telefonico

Il servizio assistenza telefonica, aggiuntivo a quello via email, prevede il supporto tecnico relativamente ai servizi e prodotti forniti da Celeste Car electronic Tuning.


Istruzioni di montaggio



1. Individuare il connettore del pedale acceleratore



2. Disconnettere il connettore del pedale acceleratore



3. Connettore Disconnesso



4. Collegare il connettore del cablaggio in dotazione nel pedale acceleratore



5. Collegare il connettore del cablaggio in dotazione con il cablaggio lato centralina



6. Situazione dopo i passi precedenti